









HBT Japan Performance NVRレコーダー クイックガイド Honeywell 2018/07/23 第4版

目次

- 1. Performance 初期設定
- 2. Performance ライブ視聴・録画再生
- 3. Performance 録画モード設定
- 4. Performance カメラ画質設定
- 5. Performance その他 機能説明



1. Performance 初期設定





カメラ・レコーダーの接続

下図に従ってカメラ・レコーダーを接続してください。100VAC 電源・カメラ・モニター・マウスの4点は必須です



マウスの使い方



1 左クリック

- クリックして、ナビゲーションバーを開きます
- 分割画面表示中
 - 個別のチャネルを表示したい場合にはダブルクリック します
 - 分割画面モードに戻るには再度ダブルクリックします
- ・メニューを使用中
 - クリックしてメニューオプションを開きます

2 右クリック

- ライブ表示中
 クイックメニューを開くには画面の任意の場所を右ク リックします
- システムメニュー内
 メニューを終了するには右クリックします







接続が完了したら、背面のスイッチで電源を投入します。初回起動 時はデバイス初期化ウィザード および 起動ウィザードで設定を行 ってください





機種やファームウェアバージョン によっては、デフォルトパスワード (1234)のまま使用可能な場合も ありますが、情報セキュリティ確 保の観点から<u>パスワードは必ず</u> 変更頂くようお願い致します





Adminパスワードを忘れてしまうと、初期化は工場修理扱いとなります パスワードは厳重な管理をお願い致します

デバイス初期化 (2/3)

パターンロックを設定 ログイン操作が楽になるので設定を推奨しますが、 不要な場合は右下の"Skip"で省略も可能です





デバイス初期化 (3/3)	Eメールリセット及び秘密の質問を設定 パスワードを忘れた際の再設定作業に使用可能ですが、 不要な場合はチェック欄を外すことで省略も可能です (※Eメールリセットを使用するためには事前に Eメール設定を行う必要があります)		
Device Initialization		Honeywell	
Enter Password	2 Unlock Pattern	Password Protection	
Email Security Question Question 1 Answer Question 2 Answer Question 3 Answer Scanned with Components	(To reset passwo		
		ОК	



起動ウィザード(0/5) ※英語表示の場合

Language(言語設定)にて「日本語」を選択し、"Apply"をクリックしてください。ポップアップウインドウが出てくるので、"Yes"をクリックしてください。 自動再起動がかかり、日本語に切り替わります。



起動ウィザード (1/5)





起動ウィザード (1/5)





起動ウィザード (1/5)





起動ウィザード (2/5)

一般一般	日付&時刻 休日用設定		手動で日付・時刻を 設定する場合こちらを設定 日本国内での使用の場合に	t
日付形式	YYYYY MM DD I→ 時間形式 24	1時間 Ⅰ▼	GMT+9:00に設定してくださ	ίν.
日付区切り				
	2010 03 27 [14: 23: 32	GMT+00:00 T		
DST				
→ DST 94 2 ● 開始時間	週町 ♥ 日N 1月 I▼ 最後 I▼ 日 I	→ 00 : 00	NTP(Network Time Protoco	l)で
終了時間	1月 Ⅰ▼ 最後 Ⅰ▼ 日 Ⅰ	▼ 00 : 00 日付・	時刻を目動取得する場合はこ	ちらを設定
サーバー	time.windows.com	手動によるア	ップデート	
小ート 更新期間	123 60 分			
「デフォルト			適用	
	 	テップ)(次のステップ	プ (キャンセル)	



起動ウィザード (3/5)

IPアドレス設定は、スタンドアロンで使用する際は特に変更不要で すが、Ethernetポート経由でルーター等に接続している場合は適宜 設定が必要です (マニュアル設定 または DHCPサーバー利用)





起動ウィザード (4/5)

リモートデバイス(カメラ)の登録は、PoEポート接続の場合は自動 認識されるため操作は不要です。Uplink接続のカメラは手動追加が 必要です。(IPアドレスを適宜変更してセグメント合わせを行ってください)

リモートデバイス					Honeywell	外部ハブ経由で接続 されたカメラは、手動
2 修正	ר. ואקסו	╬─┝	デバノフタ	Ma		で追加登録が必要
1	192.168.3.67	80				(原則として3////小一下) のカメラを登録のこと。
2	192.168.3.67	37777	Z363600087	00:	<mark>1 f:55:2 d:</mark>	80ポートのカメラでは正
- N						しく動作しない場合あり)
	外部ハ ー致している	ブ経由での接続 の必要あり。不一	の場合、カメラのIF 致の場合はこちら	Pアドレスと からダイアロ	NVRのIPアドレ コグを開いてIPフ	スのセグメントは アドレスの修正が可能
▲ 「デバイスの検索」 —	追加	ディン	スプレイフィルタ	なし		
デバイスの追加 🥌						
			ר, ואָקס	╬─┝╶╴	= 15 47	NI/P背面の
	<u>×</u>	0 1	10.1.1.65	ポート1 Z	1886002	PoEポートに接続さ
_ 2			0.1.1.66	ボート2 ト	loneywe	れたカメラは自動的
						に認識・登録される
					•	
残0/総帯域幅:193.9	96Mbps/200Mbps	[削除]	〔手動追加〕			



起動ウィザード (5/5)

録画を実行する時間帯を選択します。デフォルト設定は常時録画で すが、用途に応じて時間帯と録画モードを適宜変更してください



Honeywell Confidential © 2017 by Honeywell International Inc. All rights reserved.

2. Performance ライブ視聴・録画再生





ライブ視聴

ライブ視聴画面では、右クリックで画面割り数の切替などが可能です (機種により表示されるメニューが異なる場合があります)



THE POWER OF CONNECTED

録画再生 (1/2)

録画再生を行うためには、メインメニューから「検索」をクリック してください





日付・時間帯・チャンネルを選択して録画の再生を行います



Honeywell The power of connected

撮影した映像のエクスポート



	DAV
Webクライアント	MP4
HDCS (PCアプリ)	DAV, AVI, MP4
HonView Touch(スマホアプリ)	MOVまたはMP4



21

3. Performance 録画モード設定





録画モードの概要

Performanceシリーズでは、ノーマル録画(曜日/時間指定)のほか、 動体検知録画、アラーム入力録画に対応しています

	機能	用途のイメージ
ノーマル 録画	 通常の録画モード (録画指定された時間帯は常に録画) 曜日・時間帯で指定可能 	
動体検知 録画	 - 映像に動きのある間と、その 前後を録画(前後の時間は設定可能) - 映像内で動きを検知させない エリアも指定可能 	
アラーム 入力録画	 信号入力のある間と、その前後を録画(前後の時間は設定可能) アラーム信号の仕様:ドライ接点・Hi/Lo検出(エッジトリガではない) 	 各種センサ等との連携 ・ 人感センサ ・ ドア開閉センサ 外部制御装置との連携 ・ PLC等
曜日	・時間帯ごとに各モードを使い	みけることも可能

コンム ク ノ ノ



Honeywell THE POWER OF CONNECTED

録画スケジュールの設定(1/2)

録画スケジュールの設定を行うためには、メインメニューから「ス トレージ」をクリックしてください





録画スケジュールの設定 (2/2)

ノーマル録画・動体検知録画・アラーム入力録画ともに「スケジュ ール」メニューから一括で設定可能です



動体検知録画設定 (1/2)

動体検知録画を行うためには、録画スケジュールのほかに、イベント設定が必要です。メインメニューから「イベント」をクリックしてください



Honeywell The power of connected

動体検知録画設定 (2/2)

動作検出(動体検知)・ビデオマスキング(カメラ遮蔽)・ビデオロス (映像通信途絶)をトリガとした各種動作の設定ができます



Honeywell The power of connected

アラーム録画設定 (1/2)

アラーム録画を行うためには、録画スケジュールのほかに、イベント設定が必要です。メインメニューから「イベント」をクリックしてください



Honeywell The power of connected

アラーム録画設定 (1/2)

レコーダー背面のアラーム端子への信号入力の場合は「ローカルア ラーム」を設定します





4. Performance カメラ画質設定





画質設定について 概説

画質設定には多くの項目がありますが、カメラ設定(映像の色味に影響)とエンコード設定(映像の品質に影響)の2種類に大別されます

カメラ設定

エンコード設定







カメラの画質設定を行うためには、メインメニューから 「リモート」をクリックしてください





画質設定 カメラ設定





画質設定 エンコード設定





画質設定 カメラ名称設定

SETTING			Honeywell
CAMERA		EVENT	
REGISTRATION IMAGE ENCODE CAM NAME	Camera Name Channel1 Channel3 Channel5 Channel7 Channel9 Channel11 Channel13 Channel15	Local IV CAM 1 CAM 3 CAM 5 CAM 5 CAM 7 CAM 9 CAM 11 CAM 13 CAM 15	Jモート→映像左下に焼き付けされる カメラ名称 ローカル→レコーダー上での視聴時 のみ、映像右下に表示されるカメラる
	Default	Retresh	OK Cancel Apply



5. Performance その他 機能説明







この章では各メニューの主要機能を説明します





バックアップ (1/2)

録画した映像は、USBメモリへの書き出しが可能です この画面のほかに、録画再生画面からも操作可能です(P14参照)

バックアップ sdb1 (USB DISK)/		Honeywell 	書き出し対象の区間を 設定
5.73 MB(必要なスペース)	0.00 KB/1.50 MB(空き容量/合計)		
タイプ 全て I▼ 開始時間 ⁽¹⁾ 2018 - 03- 2 終了時間 (1) 2018 - 03- 2	9 00: 00: 00 レコードチャネル 1 9 12: 40: 14 ファイル形式 DAV	I▼ I▼ 追加 削除	設定対象の チャンネルを選択
1 ✓ チャネルタイプ	開始時間終了時間	サイズ(KB)	
1 ✓ 1 R	18-03-29 11:40:41 18-03-29 11:43:20	0 4608	書き出しリストに追加 (同じ操作を繰り返す ことで、複数の区間や チャンネルを指定する ことが可能)
		開始	こちらを押して 書き出しをスタート



バックアップ (2/2)

書き出された映像(DAV形式)は、専用ビューワーで視聴できます。 AVI形式やMP4形式への変換は別途フリーソフトなどで可能です*





iDealshare DAV Converter







_ _ _

*弊社製品とは異なるため、ユーザー様の責任にて行ってください。フリーソフト等の利用による損害等への責任は一切負いかねます。



レコーダーの電源を切る際は、必ずシャットダウンメニューから操作してください。画面に"Honeywell"のロゴが出たことを確認した上で、背面の電源スイッチを切ってください(機種によって自動的にブラックアウトや電源遮断を行う場合あり)





リモート (1/2)

レコーダー上で表示・録画するカメラの登録と削除ができます 接続状態の確認やIPアドレスの変更もこのメニューから可能です

設定	Honeywell	
- 🕵 Uモート	큤ットワーク 👼 イベント 📴 ストレージ 📑 システム	ネットワーク上に存在す
リモート カメラ		る未登録のカメラがー 覧表示される 登録したいカメラにチェ
ビデオ&オーディオ チャネル名	1 192.168.3.67 80 2 192.168.3.67 37777 Z 192.168.3.67 37777	ックを入れて、「追加」を 押下すると登録される
	Uplink接続の場合、カメラのIPアドレスとNVRのIPアドレスに 不一致の場合はこちらからダイアログを開いてIPアドレスの修	は一致している必要あり 正が可能 <mark>※次ページ参照</mark>
	▲ 「 「デバイスの検索」」 追加 ディスプレイフィルタ なし I▼	
	テハイスの追加 <u>チェナル 修正 削除 状況 DZドレフ ポート デバイフ</u> 1	登録済みのカメラー覧
	2 🔽 🗙 🧿 10.1.1.66 ポート2 Honeywe	状況が●であれば正常
	▲ 【 ● 【 ● 【 ● 【 ● 【 ● 【 ● 【 ● 【 ● 【 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 ● 】 </td <td>接続に不具合があり映 像を表示できない場合</td>	接続に不具合があり映 像を表示できない場合
	(保存)(キャンセル)(適用)	は●が表示される
		Honeywell

リモート (2/2)

IPアドレスの変更を行う場合(セグメント合わせなど)は、「修正」 ボタンからIPアドレス変更のダイアログを開くことができます





Honeywell Confidential © 2017 by Honeywell International Inc. All rights reserved.

THE POWER OF CONNECTED

ネットワーク (1/2)

レコーダーをEthernetポート経由でネットワークに接続した際にレ コーダーに割り振られるIPアドレスの設定などが可能です

設定					Honeywell
🇓 リモート	- 🔂 ネットワーク 👘 🔽	🚡 नर्ल्स्टरन 🛛 📔	■ ストレージ	🛛 🎝 システ.	4
TCP/IP 接続 Wi-Fi 3G設定	MTU IPバージョン	1500 LANダウンロード IPv4 I▼		マニュアル 任意のIPア 指定可	設定で ドレスを 能
PPPOE DDNS UPnP IPフィルタ Eメール FTP設定	Macアドレス IPアドレス サブネットマスク デフォルトゲートウェイ 推奨DNS 代替DNS	00:1f:55:35:16:19 192 168 1 255 255 255 192 168 1 8 8 8 8 8 4	108 0 1 8 4	DHCP	DHCPサーバー 利用の場合はこ ちらにチェック
SNMP マルチキャスト P2P アラームセンター 自動登録 スイッチ	デフォルト		(保存)	(キャンセル)	適用

ネットワーク (2/2)

P2P接続モードをONにすることで、HonView TouchやHDCSなどの アプリケーションからレコーダーに簡単に接続できるようになります

設定					Honeywell
🇓 リモート	1000000000000000000000000000000000000	🏹 イベント	🛃 ストレージ	🛃 システム	
TCP/IP		こちらに	チェックを入れてP2	Pモードを有効化	1000
接続				회원님님 것 같아. 주말	
Wi-Fi	状況 オフラ	ライン		適用ボタンを押下	後、
3G設定			しに	じらくしてオンライン	表示に
PPPOE				なることを確認	
DDNS					
UPnP					
IPフィルタ		fiidi 🦳			
Eメール			P2P接網	売の利用方法	まは
FTP設定			アプリケード	/ョンのマニー	アルを
SNMP				*****	
マルチキャスト			別恋い	- 参照へにつ	
P2P			(HonView	/ Iouch • H	DCS)
アラームセンター			والمحمول والمحمد والمحمولية		
自動登録					
スイッチ					
			l ok	キャンセル	適用

ストレージ (1/2) 録画を行う時間帯とモードを設定できます



ストレージ (2/2)

HDDのデータ全消去を行う場合はフォーマット操作を行ってください

設定						Honeywell
🗓 リモート	一 マーク	🏹 イベント	- 🛃 7 <mark>-</mark>	1 22		
スケジュール HDDの管理 記録 チャネル	SATA 1 2 O -			HDDの ⁴ 通常(複数台の 合は「バッ	使用方法を選択す は「読み書き可能」 HDDを搭載してし クアップ」の指定も	J能 J いる場 5可能
×	デバイス名 SATA-1	<i>カイ</i> ヲ 読み書き可≬▼	状況 ノー	兄 残 -マル 91	ៀ/合計 9.83 GB/931.40 GB	
	ד] בליישדנו	ォ−マット	7 ※7	^デ ータの全注 元に戻せな	消去はこちら いので注意!	
				OK)	(キャンセル) (:	適用

システム (1/2)

"一般"メニューから、日付時刻やログアウト時間などが設定できます



システム (2/2)

"表示"メニューから、ディスプレイ表示解像度を変更できます



(付録) 背面のその他ポートの機能





(付録)レコーダーとカメラの時間を同期する方法

